



Groep	omschrijving van de groep
<input checked="" type="radio"/> F1	Algemene verlichting
<input checked="" type="radio"/> F2	Ruimte voor uitbreiding
<input checked="" type="radio"/> F3	Algemene verlichting
<input checked="" type="radio"/> F4	Wasmachine
<input type="radio"/>	
<input type="radio"/>	

Groep	omschrijving van de groep
<input checked="" type="radio"/> F7	Fomuis
<input checked="" type="radio"/> F8	Warmtepomp buitenunit
<input checked="" type="radio"/> F9	Warmtepomp binnenunit
<input checked="" type="radio"/> F10	WTW + Calamiteitenschakelaar
<input checked="" type="radio"/> K1	PV Panelen
<input type="radio"/>	



Bij storingen met Warmtepomp groep F8 en F9 uitschakelen, daarna een erkend elektrotechnisch installateur waarschuwen.

- groep aanwezig in verdeelkast
- groep NIET aanwezig in verdeelkast

Bediening aardlekschakelaar

Indien de aardlekschakelaar uitschakelt, dan als volgt handelen:

- a. Alle automaten achter betreffende aardlekschakelaar uitschakelen
 - b. Aardlekschakelaar weer inschakelen
- Bij inschakelen van de automaten waarachter de storing optreedt schakelt de aardlekschakelaar opnieuw uit
- c. de betreffende automaten waarachter de storing zich bevindt, uitschakelen en uitgeschakeld laten
 - d. de aardlekschakelaar en de overige automaten inschakelen
 - e. de groep waarin zich de storing bevindt laten nazien door een erkend elektrotechnisch installateur

Belangrijk

1. tenminste 1x per maand op de testknop T drukken
2. aardlekschakelaar moet dan terstond uitschakelen en kan weer worden ingeschakeld
3. bij weigering direct een erkend elektrotechnisch

Calamiteitenschakelaar

Bij de melding "RAMEN en DEUREN SLUITEN" Schakelaar F10 bedienen

Bediening automaten

Indien een van de automaten uitschakelt kunt u na enige tijd proberen deze weer in te schakelen. Lukt dit niet, dan een erkend elektrotechnisch installateur waarschuwen.

DEZE KAART DUIDELIJK ZICHTBAAR IN METERKAST AANBRENGEN